

Central Telefónica Sinus 422D

Manual del Usuario

Descripción General

La Central Telefónica Sinus 422D puede conectarse a dos líneas telefónicas externas y hasta seis teléfonos inalámbricos Sinus 42D. Adicionalmente puede conectarse directamente a un teléfono de modo PULSO (teléfono suplementario) que operará como otro anexo, y servirá en caso de cortes de energía eléctrica.

Los aparatos portátiles Sinus 42D poseen un alcance de 200 mts. en espacios abiertos, lo que puede variar dependiendo de las barreras que existan entre el aparato y la central telefónica (al salir del área de alcance escuchará una sonido de advertencia).

Recomendaciones de instalación y utilización

Para asegurar una mejor operación de la central telefónica y una mayor vida útil de los equipos se recomienda:

- Instalar la central telefónica lejos de equipos electrónicos, hornos microondas, etc. para evitar interferencias en la señal.
- Use preferentemente el aparato portátil como teléfono móvil y evite colocarlo en la estación de carga después de cada conversación para lograr una mayor vida de la batería.
- Evite establecer contacto con algún medio conductor entre los terminales metálicos del aparato portátil para evitar descargas eléctricas de la batería.

Programación de la central y los anexos

Configuración programada de fábrica

La programación que posee inicialmente el aparato portátil Sinus 42D es:

- Modo: **PULSO**
- Código: **0000**
- Volumen de campanilla: **ALTO (4)**

- Velocidad de sonido de campanilla: **INTERMEDIO (3)**
- Recepción de llamadas externas: **TODOS RECIBEN LLAMADAS SIMULTANEAMENTE**
- Número de veces que sonará la campanilla antes de realizar el traspaso al segundo aparato con recepción directa: **9 VECES**

Registro del aparato portátil

Cada aparato telefónico deberá registrarse en la central telefónica para poder ser utilizado (vea FUNCIONES BASICAS), con esto se informará a la central de su existencia y se le asignará un número de anexo.

Ver el número de anexo

- Para ver el número de anexo de su aparato portátil en pantalla, digite **(INT)**.
- El número de anexo del teléfono suplementario (teléfono de modo PULSO conectado directamente a la central telefónica) es 7.

Recepción de llamadas externas












La central telefónica Sinus 422D puede recibir llamadas externas de dos formas:

1. Modo con Recepción Directa de llamadas externas: en este modo usted podrá elegir uno o dos anexos que reciban la llamada externa, el resto de los teléfonos conectados a la central sólo podrán recibir traspasos de llamadas, o recibir llamadas internas (o sea todos los teléfonos conectados a la central podrán realizar llamadas externas pero sólo los que usted elija podrán recibir la llamada externa) por ej. una secretaria, portero, etc. La llamada será enviada al primer teléfono, y si no contesta será enviada al segundo teléfono seleccionado, el tiempo entre este traspaso podrá ser configurado por usted.
2. Modo sin Recepción Directa de llamadas externas: en este modo las llamadas externas serán recibidas simultáneamente por todos los teléfonos que usted desee. Los anexos que no se seleccionen en este modo no recibirán llamadas externas, sólo los traspasos de estas. Todos los anexos podrán realizar

llamadas externas.

Para la programación y selección de estos modos vea FUNCIONES BASICAS.










Para configurar el número de veces que sonará la campanilla antes de realizar el traspaso al segundo aparato en el modo con Recepción Directa:

-  Establezca conexión con la central telefónica.
-  Comience el procedimiento de configuración.
-  1
-  Digite el código del aparato.
-  Active la programación.
-  *
-  6
-  1 Digite el número de veces que sonará la campanilla (1...9).
-  9
-  Finalice el procedimiento de configuración.
-  Finalice la conexión con la central telefónica.

- El número de veces que efectivamente suene la campanilla puede variar un poco dependiendo de la comunicación entre la central telefónica y los aparatos.

Programación del código del aparato portátil








El código impide que la programación del teléfono inalámbrico sea cambiada por extraños, para modificarlo:

-  Establezca conexión con la central telefónica.
-  Comience el procedimiento de configuración.
-  8
-  *
-  Digite el código anterior del aparato.
-  Digite el nuevo código del aparato.
-  Vuelva a digitar el nuevo código del aparato.
-  Finalice el procedimiento de configuración.
-  Finalice la conexión con la central telefónica.

- Recuerde que si olvida el código del aparato deberá ser intervenido por técnicos, cuide bien su código.

Configuración de modo PULSO o TONO (multifrecuencia)

La central telefónica Sinus 422D puede operar en modo pulso o tono, para seleccionarlo:

-  Establezca conexión con la central telefónica.
-  Comience el procedimiento de configuración.
-  1
-  Digite el código del aparato.
-  Active el procedimiento de cambio de modo.
-  0
-  3

Para seleccionar modo PULSO:

-  3 Digite 3.

Para seleccionar modo TONO:

-  7 Digite 7.


-  Finalice el procedimiento de configuración.

-  Finalice la conexión con la central telefónica.


Estado de bloqueo

En este estado sólo podrá recibir llamadas, pero al bloquearse los dígitos no podrá realizarlas:

Para habilitar el estado de bloqueo:

Presione  rápidamente hasta que aparezca en pantalla: 8888

Para deshabilitar el estado de bloqueo:

Presione  rápidamente hasta que desaparezca de pantalla: 8888

Realizar llamadas externas

Podrá realizar llamadas externas desde todos los teléfonos (Sinus 42D o teléfono suplementario) conectados a la central digitando el número telefónico, con la función de rediscado o utilizando los números telefónicos almacenados en memoria, vea FUNCIONES BASICAS.

Realizar llamadas internas

Usted podrá efectuar llamadas internas a los distintos teléfonos (Sinus 42D o teléfono suplementario) conectados a la central, vea FUNCIONES BASICAS.

- Si recibe una llamada externa mientras realiza una llamada interna, escuchará un sonido de aviso por el auricular.





Recibir una llamada (vea FUNCIONES BASICAS)

Una llamada sólo puede ser recibida en los aparatos en los que suene la campanilla.

Memoria de números telefónicos

El aparato portátil Sinus 42D posee 10 memorias para almacenar números telefónicos, donde podrá almacenar números telefónicos completos o incompletos, por ejemplo el código de un país o ciudad, etc. Para la programación y uso de números en memoria vea FUNCIONES BASICAS.



Si desea ver los números guardados en memoria:

-  Establezca conexión con la central telefónica.
-  Digite dos veces, aparecerá en pantalla el primer número almacenado en memoria.
-  Digite nuevamente, aparecerá en pantalla el segundo número almacenado en memoria.
- Etc.
-  Finalice la conexión con la central telefónica.

- Si desea marcar alguno de estos números, antes de finalizar la conexión con la central digite su correspondiente ubicación en memoria.

Función MUTE

Si no desea ser escuchado momentáneamente por su interlocutor:


-  Mientras realiza la conversación.
-  Digite, el receptor del aparato queda bloqueado.

Para volver a la conversación:

-  Digite 0.

Traspaso de llamadas








Con esta función podrá recibir llamadas externas y luego enviarlas a otros teléfonos (Sinus 42D o teléfono suplementario). Para el uso de Traspaso de Llamadas vea FUNCIONES BASICAS.

- Si realiza un traspaso de llamada y el teléfono al que la envía no contesta, podrá retomar la llamada digitando 0.
- Si realiza un traspaso de llamada y cuelga (presionando el botón ) sin esperar la respuesta del otro anexo, este tendrá 30 segundos para tomar la llamada, de no ser así será devuelta a su teléfono.







Uso del teléfono suplementario

El teléfono suplementario deberá ser un aparato telefónico que opere en modo pulso, y será conectado por cable directamente a la central telefónica. Las operaciones que puede realizar con este teléfono son:


Para realizar una llamada externa

-  Levante el auricular.
-  Digite 0, tomará una línea telefónica libre.
- o
-  Digite 1, tomará la línea telefónica 1.
- o
-  Digite 2, tomará la línea telefónica 2.
-  Digite el número telefónico al que desea llamar.
-  Realice la conversación.
-  Cuelgue el auricular.


Para realizar una llamada interna

-  Levante el auricular.
-  Digite 9.
-  Digite el número del anexo al que desea llamar.
-  Digite 6.
-  Realice la conversación.
-  Cuelgue el auricular.


Para dejar en espera una llamada externa y comunicarse con algún anexo interno o Realizar un traspaso de llamada mientras realiza una conversación externa

 Mientras realiza una conversación externa.


 Digite 9.

 Digite el número del anexo al que desea llamar.




 Realice la conversación interna.

Si desea traspasar la llamada externa:

 Cuelgue el auricular.

o


Para retomar la llamada externa:

 Su interlocutor interno cuelga el auricular.

o

 Digite 0 o 8.



 Puede continuar con la conversación externa.

- Si realiza un traspaso de llamada y el teléfono al que la envía no contesta, podrá retomar la llamada digitando 0 o 8.
- Si realiza un traspaso de llamada y cuelga sin esperar la respuesta del otro anexo, este tendrá 30 segundos para tomar la llamada, de no ser así será devuelta al teléfono suplementario.


Volver a la programación configurada de fábrica


Si desea restaurar la programación original:

 Establezca conexión con la central telefónica.

 Comience el procedimiento de configuración.



 Digite el código del aparato.

 Active la restauración de la programación de fábrica.








 Finalice el procedimiento de configuración.


 Finalice la conexión con la central telefónica.

Tipos de tonos (señales acústicas) de la central telefónica Sinus 422D


A continuación se describe y explica el significado de los distintos tonos (señales acústicas) que envía la central telefónica.

Tono interno:




Escuchará esta señal cada vez que establezca conexión con la central telefónica (presionando ) , indica que se ha conectado con la central y el aparato está listo para realizar llamadas, programar la central, etc.

Tono de advertencia de carga de batería baja:




Esta señal le indicará que le queda poca energía a la batería del aparato portátil, y que deberá ser colocado en la estación de carga.

Tono de advertencia de error o de estar fuera del alcance de la central telefónica:



Esta señal avisa que se ha cometido un error al ingresar un número o instrucción al aparato portátil, o que está abandonando el área de alcance de comunicación inalámbrica entre el aparato portátil y la central telefónica.

Tono de aviso de llamada externa:



Escuchará esa señal si recibe una llamada externa mientras realiza una llamada interna.